



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 43



- ➔ Drücken Sie am Bedienpanel die Direktzugriffstaste **Menü** und dann **[weitere Befehle]**.
- ➔ Tippen Sie auf **[Berichte]** und danach auf **[Zähler]**.
- ➔ Der Ausdruck des Berichts startet automatisch, Sie können ihm Werte zu den Funktionen Kopie, Druck, Fax und den Scanfunktionen entnehmen.