



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub PRO C6000/C7000



- ➔ Taste **Bediener/Zähler** drücken [Pfeil]
- ➔ In der linken Spalte befindet sich der Gesamtzähler, sowie diverse Unterzähler. Angezeigte Informationen:
 - Seriennummer (rechte obere Bildschirmcke)
 - Gesamtzähler (abrechnungsrelevant)
 - Vollfarbzähler
 - Einfarbzähler
 - SW-Zähler
 - Drucker-, Kopien- und Scanner-Gesamtzähler
- ➔ Die Taste **Details** auf dem Bildschirm zeigt Ihnen wartungsrelevante Daten.