



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Anleitung zum Ablesen des Zählerstandes

bizhub 5000i



- ➔ Auf dem Druckerbedienfeld die **Taste**  (Einst.) drücken.
- ➔ Die Tasten ▲ oder ▼ bis zu **Geräteinformation** drücken und auswählen.
- ➔ Die **Tasten** ▲ oder ▼ bis zu **Seitenzahl** drücken und auswählen. Der korrekte zu meldende Zählerstand gibt die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten an.
- ➔ Drücken Sie die Taste .