



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

---

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

**bizhub C3100P**

---



- ➔ Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Druckmenue** erscheint. Dann Taste **Menü/Select** drücken, um **Druckmenue** aufzurufen.
  
- ➔ Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Konfig Seite** oder **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Konfigurationsseite oder Statistikseite drücken. Zählerstand von der Konfigurationsseite oder Statistikseite ablesen.