



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas


---

## Anleitung zum Ablesen des Zählerstandes

### **bizhub 3301P**

---



- ➔ Auf dem Druckerbedienfeld die **Taste**  auswählen, dann linke oder rechte Pfeiltaste drücken bis **Berichte** erscheint und **OK** drücken.
- ➔ Linke oder rechte Pfeiltaste drücken bis **Gerätestatistik** erscheint und die Taste **OK** drücken.
- ➔ Zählerstand von Seite 1 der Gerätestatistik ablesen. Der korrekte zu meldende Zählerstand ist zu finden unter „Gedr. Medienseiten/Anzahl – Gesamt“.